



ООО «ВЕНТО-2М»
125373, г. Москва, Походный проезд,
домовлад. 14, эт 3 пом I ком 2
Тел./факс: +7 (495) 544-46-64
E-mail: info@vento.ru
www.vento.ru



СУМКА ДЛЯ ВЕРЕВКИ (артикул vnt 241) Руководство по эксплуатации


Описание

Сумка-рюкзак с подстилкой для хранения и переноски веревки. Специальные петли разных цветов на углах подстилки предотвращают запутывание веревки и образование узлов. На лямках имеются светоотражающие нашивки. Для мелочей предусмотрен дополнительный карман на молнии.

Объем, л	Размеры, HxCxB, см	Размер подстилки, см	Масса, г
18	21x39x22	144x144	650

Маркировка на изделиях


Значения маркировки: VENTO — логотип изготовителя; vnt 241 — артикул изделия; ММ.ГГГГ — дата изготовления; пиктограммы по уходу и хранению:




Беречь от влаги!



Нельзя отжимать в машинке



Хранить в тени



Нельзя отбеливать!



Гладить запрещено!



Сушить в тени



Химчистка не допускается



Ручная стирка

ГОСТ 28631-2005 «Сумки, чемоданы, портфели, ранцы, папки, изделия мелкой кожгалантереи. Общие технические условия» В случае перепродажи изделий, произведенных ООО «ВЕНТО-2М», за пределы РФ, перепродавец должен предоставить инструкции по применению на государственном языке страны, где будут применяться указанные изделия.

Использование и уход

Изделия должны использоваться в соответствии с руководством по эксплуатации, правилами безопасности, а также правилами той области деятельности, для которой они предназначены.

Сумка предназначена для хранения и транспортирования веревки.

Сумка, бывшая в употреблении, должна быть очищена от загрязнений и просушена.

Для чистки грязного изделия используйте теплую воду (если необходимо, также нейтральное мыло). Сушите и храните изделие вдали от прямых солнечных и источников тепла. Сушите только при комнатной температуре. Чистка химически активными веществами запрещена!

Хранение, транспортирование и утилизация

Изделия должны транспортироваться в специальной упаковке, обеспечивающей защиту от механических, химических и других повреждений, природных и климатических воздействий.

Изделия должны быть защищены от факторов, приводящих к повреждениям изделий. Изделия должны храниться сухими и очищенными от загрязнений, вдали от отопительных приборов. Не допускается хранение изделий в одном помещении с бензином, керосином, маслами, нефтепродуктами, кислотами, щелочами и другими химически активными веществами, разрушающими полимеры. Нельзя хранить изделия под воздействием прямых солнечных лучей.

В случае невозможности дальнейшего использования изделия, оно подлежит утилизации в соответствии с действующим законодательством.

Сроки службы и гарантии изготовителя

Срок хранения и службы изделий — не более 7 лет с даты изготовления при соблюдении условий хранения.

Гарантийный срок эксплуатации — 180 дней с даты розничной продажи.

Фактический срок службы изделия зависит от определенных факторов: таких как интенсивность и частота использования, воздействие окружающей среды, условия хранения и ухода за изделием, окончание срока хранения и пр.

Гарантийный срок на дефекты изготовления — 3 года с даты продажи.

Гарантия не распространяется на следующие случаи: нормальный износ и старение, изменение конструкции или переделка изделия, неправильное хранение и плохой уход, повреждения, наступившие в результате несчастного случая или по небрежности, нарушение правил хранения, транспортирования, а также использование изделия не по назначению, в случае отсутствия идентификационных маркировок изготовителя, при наличии следов механического, химического и теплового воздействия.

ООО «ВЕНТО-2М» не несет ответственности за последствия прямого, косвенного или другого ущерба, наступившего вследствие неправильного использования изделия VENTO.

Сделано в России