

asento) ja liukujakaa yksinkertaisesti voimakkaasti taaksepäin. Käytön perusteella (köydellä nousu, puukipeily, luolalutkimus, vuorikipeily) on mahdollista käytävähtäönä oinaoja TurboFoot tai kahita TurboFoot. Kuluneen nauhan tilalle on saatavaan uusivaraanauha (kuva 7). TurboFoot käyttöä lukisevana väkiyöönä pelkän materiaalin nostamiseen 50 kg asti. Tämä käytö ei soveltu ihmisten nostamiseen: kuoleman varaa! (kuva 8).

X-MERKINTÄ
1. Valmistajan nimi 2. Laitteen nimi 3. Tuotteen viiteet
4. Valmisuskulauksia>vuosi 5. Sarjanumeron 6. Noudata käytöohjeita
7. Korkeus 8. Matala 9. Hyväksyttyt kodyden tyyppitila halkaisijat
10. Maksimaalinen käyttöpäivä

Y-OASALUETTELO
[1] Lukituslaiteen rakenne [2] Kiinnitysrekä [3] Lukitusnokka
[4] Lukituspaineikke [5] Liukuväkiyöprät [6] Kiinnitysnauha
[7] Kiinnitysauksia [8] Nauhan auot [9] Kytkinsohvi
[9] Vahvistustuulauha

PÄÄMATERIAALI
[1][7] Alumiinisos [3][4][5][8]a Ruostumatton teräs [6][9] Polyamidi

ROMÂNĂ

Domeniul de aplicare
C.A.M.P. TurboFoot Evo (drept și stâng) sunt blocatoare de picior pentru urcare pe coardă. Sunt destinate să fie folosite numai la urcare împreună cu altă dispozitivă de urcare certificată și/sau cu sisteme de oprire și căderii corespunzătoare. Nu sunt potrivite pentru utilizarea ca echipament de siguranță cu funcție de oprire și căderii (fig.1).

Utilizarea

Folositi corzi semistică certificate în conformitate cu EN 1891 Tip A sau B cu diametrul cuprinzător între 8 și 13 mm; sau corzi dinamice certificate în conformitate cu EN 892 cu diametrul cuprinzător între 8 și 11 mm; sau cordeline EN 564 de 8 mm (fig.2). Pentru o montare corectă pe boacări, se vede fig.4. Poate fi utilizată și/sau cu sisteme de oprire și căderii corespunzătoare. Nu sunt potrivite pentru utilizarea ca echipament de siguranță cu funcție de oprire și căderii (fig.1).

Montarea

Pentru montare pe coardă (fig.5), apăsați butonul de blocare [4] în sus (poziție deblocată) și apăsați coarda spre cama de blocare [3] în jos utilizatorii experti pot reuși să introducă coarda automatisch cu o mișcare specifică a piciorului; apăsați butonul de blocare [4] în jos (poziție deblocată) pentru a evita eliberarea accidentală a corzi în timpul deplasării.

Pentru desprinderi (fig.6), apăsați butonul de blocare [4] în sus (poziție deblocată) și închideți hotărât piciorul înapoii.

În funcție de aplicație (acces cu coardă, lăsuari arboricole, speologie, alpinism), în funcție de utilizator și singur dispozitiv TurboFoot sau două dispozitive TurboFoot. Este disponibilă o piesă de schimb pentru înlocuirea chingii (fig.7).

Dispozitivul TurboFoot pot fi utilizate ca scrîpete bocator numai pentru ridicarea materialelor cu o greutate de până la 50 kg. Este interzis acest tip de utilizare pentru ridicarea persoanelor: pericol de moarte! (fig.8)

X-MARCAJUL
1. Numele producătorului 2. Num dispozitiv 3. Referință produs
4. Lună și anul fabricației 5. Număr de serie 6. Citiți instrucțiunile de utilizare 7. Sus 8. Jos 9. Tipuri și diametre de coardă permise

Y-NOMENCLATURA
[1] Cadru blocatorului [2] Gaură de prindere [3] Camă
[4] Buton de blocare [5] Role de alunecare [6] Chingă de fixare [7] Cataramă de fixare [8] Fisuri pentru chingă
[8a] Cataramă de freare [9] Chingă de ranforșare

MATERIALE PRINCIPALE
[1][7] Aliaj de aluminiu [3][4][5][8]a Otel inoxidabil [6][9] Poliamidă

POLSKI

Zakres stosowania
Przyrządy "TurboFoot Evo" firmy C.A.M.P. (lewostronne i prawostonne) to urządzenie zaciśkowe do podchodzenia na linie. Służą one jedynie do podchodzenia i wymagają zastosowania certyfikowanych urządzeń do wspinania oraz odpowiednich systemów do zatrzymywania upadków z wysokości. Nie stanowią one jakiegokolwiek zabezpieczenia przed upadkiem (rys.1).

Zastosowanie
Należy stosować liny polostatyczne posiadające certyfikat EN 1891 typu A lub typu B o średnicy od 8 do 13 mm lub liny dynamiczne posiadające certyfikat EN 892 o średnicy od 8 do 11 mm lub lżejsze EN 564 o średnicy 8 mm (rys.2).

Prawidłowe mocowanie na bucie ukazane jest na rys.3. Regulacja przedstawiona jest na rys.4: możliwie najniższe położenie na bucie utatrwa podchodzenie na linie.

Przy mocowaniu na linie (rys.5), nacisnąć przycisk blokowania [4] w góre (pozycję od blokowania) i przycisnąć linę w dół do krzyżki blokowania [3]; doświadczenie użytkownika mogą wprowadzać liny automatycznie specyficznym ruchem stop; nacisnąć przycisk blokowania [4] w dół (pozycję zablokowania), aby zapobiec przypadkowemu zwolnieniu lin y podczas przeniesiania się użytkownika.

Przy wyjmowaniu na linię (rys.6), nacisnąć przycisk blokowania [4] w góre (pozycję od blokowania) i przycisnąć linię w dół do krzyżki blokowania [3]; doświadczenie użytkownika mogą wprowadzać liny automatycznie specyficznym ruchem stop; nacisnąć przycisk blokowania [4] w dół (pozycję zablokowania), aby zapobiec przypadkowemu zwolnieniu lin y podczas przeniesiania się użytkownika.

W zależności (rys.6) od zastosowania (dostęp na linię, rolnictwo, speleologia, alpinizm) można stosować pojedyncze urządzenia TurboFoot lub dwa urządzenie TurboFoot.

W przypadku zużycia taśmy dostępną jest część wymieniona (rys.7). Przyrząd TurboFoot można stosować jako bloczek zaciśkowy wyłącznie do

podnoszenia materiałów o wadze do 50 kg. Tego rodzaju zastosowania nie można wykorzystywać do podnoszenia osób: niebezpieczneśmierci! (rys.8)

X-ZOZNACZENIE
1. Nazwa producenta 2. Nazwa przyrządu 3. Numer referencyjny produktu 4. Miesiąc i rok produkcji 5. Numer seryjny 6. Nazwa zapoznania się z instrukcją użytkowania 7. Góra 8. Dół 9. Dopuszczalne rodzaje i średnice lin 10. Maksymalne obciążenie użytkowe

Y-NAZEWNICTWO
[1] Struktura przyrządu zaciśkowego [2] Otwór na wspinanie [3] Vačka [4] Poistná páka [5] Rotačné kladky [6] Upevňovač/popruh [7] Pracka [8] Otvory na remienok [8a] Trečia pracka [9] Zosilnený popruh

HLAVNÝ MATERIÁL
[1][7] Hliníková zlatina [3][4][5][8]a Nehrdavejúca oceľ [6][9] Polyamid

SLOVENSKI

PODSTAWOWY MATERIAŁ
[1][7] Stop aluminium [3][4][5][8]a Stal nierdzewna [6][9] Poliamid

ČEŠTINA

Oblast použitia
C.A.M.P. TurboFoot Evo (pravé a levé) jsou blokovači zařízení pro nohy pro výstup na laně. Jsou určena pouze pro výstup, kde jsou integrovány do certifikovaných systémů pro záchytnu pádu. Nelze je používat pro jáhoukové funkce pro bezpečnost zachycení pádu. Používajte statické verovatky, certifikované podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikované dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Přesná instalace na horolezeckou botu, viz obr.3. Pro seřazení vzhledem k pozici: nejdříve možná poloha na horolezecké botě umožňuje výkonného výstupu při lezení. Začínajte s výstupem z horolezeckého boty až po výstupu z horolezeckého boty. Na výstupu z horolezeckého boty až po výstupu z horolezeckého boty. Používajte semistatickou lano certifikovanou dle EN 1891 typu A nebo B s průměrem mezi 8 a 13 mm, nebo certifikované dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Po správné instalaci na horolezeckou botu, viz obr.3. Pro seřazení vzhledem k pozici: nejdříve možná poloha na horolezecké botě umožňuje výkonného výstupu. Používajte semistatická lana certifikovaná dle EN 1891 typu A nebo B s průměrem mezi 8 a 13 mm, nebo certifikované dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikované podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikované dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikované podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikované dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikované podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikované dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikované podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikované dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikované podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikované dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikované podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikované dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikované podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikované dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikované podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikované dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikované podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikované dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikované podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikované dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikované podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikované dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikované podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikované dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikowane podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikowane dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikowane podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikowane dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikowane podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikowane dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikowane podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikowane dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikowane podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikowane dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikowane podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikowane dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikowane podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikowane dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikowane podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikowane dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikowane podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikowane dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede na čelovou omotávku, tím méně výstupu. Používajte statické verovatky, certifikowane podle standardu EN 1891 (FOCT R EH 1891) tip A nebo B s průměrem 8 až 13 mm; nebo certifikowane dynamické verovatky podle standardu EN 892 s průměrem mezi 8 a 11 mm, nebo spojovací prostředky EN 564 o 8 mm (rámec 2). Za regulaci ještě slouží pozici: čím nižší položíte glede

ENGLISH

Summary
C.A.M.P. TurboFoot Evo (right and left) are rope ascenders for foot. They are only for the purpose of progression, integrated with certified ascenders and/or appropriate fall arrest systems. They are not suitable for carrying out any safety function (fig.1).

Use
Use semi-static ropes certified EN 1891 Type A or B with diameters between 8 and 13 mm or dynamic ropes certified EN 892 with diameters between 8 and 11 mm or 8 mm EN 564 ropes (fig.2). For correct installation on the climbing boot see fig.3.

For adjustment see fig.4: the lowest possible position on the climbing boot allows for best performance in ascent.

For installation of the rope (fig.5), move the locking button [4] upward (unlocked position) and press the rope downward against the locking cam [3] (expert users may be able to insert the rope automatically with a specific movement of the foot); move the locking button [4] downward (locked position) to avoid accidental release of the rope during climbing.

For removal (fig.6), move the locking button [4] upward (unlocked position) and simply make a strong rearward motion with your foot.

Depending on the application (rope access, tree climbing, caving, mountaineering) a single TurboFoot or two TurboFoots can be used.

A replacement part is available to replace a worn tape sling (fig.7).

TurboFoot can be used as a locking pulley exclusively for hoisting material that weighs less than 50 kg. This use is not intended for hoisting a person: danger of death! (fig.8).

ITALIANO

Campo di applicazione.
C.A.M.P. TurboFoot Evo (destro e sinistro) sono dispositivi bloccanti per piede per la risalita su corda. Sono destinati solo a scopo di progressione; integrati con dispositivi di risalita certificati e/o opportuni sistemi anti caduta. Non sono adatti a svolgere nessuna funzione di sicurezza anticaida (fig.1).

Uso
Utilizzare corde semi-statistiche certificate EN 1891 Tipo A o B con diametri compresi tra 8 e 13 mm; oppure corde dinamiche certificate EN 892 con diametri compresi tra 8 e 11 mm; oppure cordini EN 564 da 8 mm (fig.2).

Per la corretta installazione sullo scarponcino, vedere fig.3. Per la regolazione vedere fig.4: una posizione più bassa possibile sullo scarponcino permette un maggior rendimento della risalita.

Per l'installazione sulla corda (fig.5), spingere il tasto di bloccaggio [4] verso l'alto (posizione sbloccata) e premere la corda contro la camma di bloccaggio [3] verso il basso (utenti esperti possono riuscire ad inserire la corda automaticamente con uno specifico movimento del piede); spingere il tasto di bloccaggio [4] verso il basso (posizione bloccata) per evitare il rilascio accidentale della corda durante la progressione.

Per la rimozione (fig.6), spingere il tasto di bloccaggio [4] verso l'alto (posizione sbloccata) e semplicemente effettuare un movimento deciso del piede all'indietro.

A seconda delle applicazioni (accesso su corda, arboricoltura, speleologia, alpinismo) è possibile utilizzare un singolo TurboFoot o due TurboFoot.

E' disponibile un ricambio per la sostituzione della fettuccia usata (fig.7).

E' possibile utilizzare TurboFoot come carriola bloccante per l'esclusivo sollevamento di materiale con peso fino a 50 kg. Questo utilizzo non è destinato al sollevamento di persone: pericolo di morte! (fig.8).

FRANÇAIS

Champ d'application
Les TurboFoot C.A.M.P. (droit et gauche) sont des bloqueurs pour pieds destinés aux remontées sur corde. Ils sont utilisés uniquement pour progresser, associés à des dispositifs de remontée certifiés et/ou des systèmes de protection adaptés contre les chutes. Ils ne sont pas adaptés pour assurer des fonctions de sécurité contre les chutes (fig.1).

Utilisation
Utiliser avec des cordes semi-statiques certifiées EN 1891 de Type A ou B, avec des diamètres compris entre 8 et 13 mm; ou des cordes dynamiques certifiées EN 892 avec des diamètres compris entre 8 et 11 mm; ou des longues EN 564 de 8 mm (fig.2). Pour l'installation correcte sur la chaussure, voir la fig.3. Pour le réglage, voir la fig.4: la position la plus basse possible sur la chaussure permet un rendement plus élevé pour la remontée.

Pour l'installation sur la corde (fig.5), pousser le bouton de verrouillage [4] vers le haut (position débloquée) et pousser la corde contre la camme de blocage [3] vers le bas (les utilisateurs expérimentés peuvent réussir à insérer la corde automatiquement avec un mouvement spécial du pied); pousser le bouton de verrouillage [4] vers le bas (position bloquée) pour éviter un relâchement accidentel de la corde pendant la progression.

Pour l'enlever (fig.6), pousser le bouton de verrouillage [4] vers le haut (position débloquée) et effectuer simplement un mouvement décidé du pied (position bloquée) pour effectuer un déplacement.

Selon les applications, (accès sur corde, arboriste, spéléologie, alpinisme) il est possible d'utiliser un seul TurboFoot.

Une pièce de rechange est disponible pour remplacer la sangle usée (fig.7). Il est possible d'utiliser les TurboFoot comme poulie bloquante uniquement pour le levage de matériel pesant jusqu'à 50 kg. Elle ne doit pas servir à lever des personnes: danger de mort! (fig.8).

DEUTSCH

Anwendungsbereich
C.A.M.P. TurboFoot EVO (rechts und links) sind Fußsteigklemmen für den Aufstieg am Seil. Sie dienen nur der Fortbewegung, mit zertifizierten

Aufstiegsvorrichtungen und/oder geeigneten Fallschutzsystemen integriert. Sie eignen sich nicht zur Ausübung von Fallschutz-Sicherheitsfunktionen (Abb.1).

Verwendung
Halbstatische Seile, EN 1891 des Typs A oder B zertifiziert, mit Durchmessern zwischen 8 und 13 mm; oder dynamische Seile, EN 892 zertifiziert, mit Durchmessern zwischen 8 und 11 mm; oder Reepschnüre EN 564 zu 8 mm verwenden (Abb.2). Zur korrekten Befestigung am Schuh siehe Abb.3. Zur Regelung siehe Abb.4: Eine niedrigstmögliche Stellung am Schuh ermöglicht eine bessere Aufstiegsleistung.

Zur Befestigung am Seil (Abb.5), den Sperrknopf [4] nach oben drücken (entriegelte Position) und das Seil gegen den Klemmnocken [3] nach unten drücken. Erfahrene Benutzer können das Seil mit einer bestimmten Fußbewegung automatisch einführen; den Sperrknopf [4] nach unten drücken (verriegelte Position), um ein versehentliches Ausklinken des Seils während des Aufstiegs zu verhindern.

Zum Abziehen (Abb.6), drücken Sie den Sperrknopf [4] nach oben (entriegelte Position) und vollziehen eine einfache Rückwärtsbewegung mit dem Fuß. Je nach Anwendungen (Seilzugang, Baumpflege, Spéléologie, Alpinismus) ist eine einzelne TurboFoot auf einem einzelnen Seil oder zwei TurboFoot auf zwei Seilen einsetzbar.

Ein Ersatz für die Auswechselung des abgenutzten Bands ist erhältlich (Abb.7). TurboFoot können zum ausschließlichen Anheben von Material bis zu einem Gewicht von 50 kg als Seilrolle mit Klemme eingesetzt werden. Dieser Einsatz ist nicht zum Anheben von Personen bestimmt: Todesgefahr! (Abb.8).

X-KENNZEICHNUNG
1. Name des Herstellers 2. Name der Vorrichtung
3. Referenznummer des Produkts 4. Herstellungsdatum (Monat/Jahr)
5. Serienummer 6. Gebrauchsanweisung lesen
7. Oben 8. Unten 9. Zugelassene Seilarten und -durchmesser
10. Maximale Gebrauchslast

Y-NOMENCLATURE
[1] Klemmvorrichtung [2] Öffnung [3] Nocke
[4] Sperrknopf [5] Seillrolle [6] Gleitrollen [7] Befestigungsschraube
[8] Schlitze für Band [9] Verstärkungsband

MATERIAL PRINCIPAL
[1][7] Aluminiumlegierung [3][4][5][8a] Rostfreier Stahl [6][9] Polyamid

ESPAÑOL

Descripción
C.A.M.P. TurboFoot Evo (derecha e izquierda) son dispositivos bloqueadores para el pie, desarrollados para ascensos en cuerda. Están destinados únicamente a la progresión, integrados con dispositivos de escalada certificados y/o sistemas anticaída adecuados. No son aptos para desempeñar ninguna función de seguridad anticaída (fig.1).

Utilización
Use siempre cuerdas semiestáticas certificadas EN 1891 tipo A o B con diámetros de entre 8 y 13 mm; cuerdas dinámicas certificadas EN 892 con diámetros de entre 8 y 11 mm o cordones EN 564 de 8 mm (fig.2). Para la correcta instalación en las botas, véase la fig.3. Para regular, véase la fig.4. Al colocarlos lo más abajo posible en la bota, conseguirá un mayor rendimiento en el ascenso.

Para instalarlos en la cuerda (fig.5), tire el botón de bloqueo [4] hacia arriba (posición desbloqueada) y apriete la cuerda contra la leva de bloqueo [3] hacia abajo (los usuarios más expertos pueden introducir la cuerda automáticamente realizando un movimiento específico con el pie); presione el botón de bloqueo [4] hacia abajo (posición de bloqueo) para evitar la liberación accidental de la cuerda durante la progresión.

Para extraerlos (fig.6), tire el botón de bloqueo [4] hacia arriba (posición desbloqueada) y simplemente efectúe un movimiento seco y rápido del pie hacia atrás.

Dependiendo de su aplicación (acceso por cuerda, arboricultura, espeleología, alpinismo, etc.), es posible utilizar un único TurboFoot o dos TurboFoot. E' disponibile un ricambio per la sostituzione della fettuccia usata (fig.7).

E' possibile utilizzare TurboFoot come carriola bloccante per l'esclusivo sollevamento di materiale con peso fino a 50 kg. Questo utilizzo non è destinato al sollevamento di persone: pericolo di morte! (fig.8).

X-AANDUING
1. Naam van de fabrikant 2. Naam van het apparaat
3. Referentienummer van het product 4. Maand en jaar van fabricage
5. Serienummer 6. Lees de gebruiksaanwijzingen 7. Omhoog
8. Omlaag 9. Toegestane touwtypes en -diameters
10. Maximale toegestaan gewicht

X-MARCAJE
1. Nombre del fabricante 2. Nombre de equipamiento
3. Referencia de producto 4. Mes y año de fabricación
5. Número de serie 6. Leer las instrucciones antes de usar este producto
7. Arriba 8. Abajo 9. Tipos y diámetros de cuerda admitidos
10. Peso máximo de utilización

Y-NOMENCLATURA
[1] Lijenklem [2] Opening voor verankering [3] Blokkeerpal
[4] Vergrendelknop [5] Leischijven [6] Bevestigingsband
[7] Bevestigingsgesp [8] Sleurven voor band [9] Wrijvingsgesp

BASISMATERIAAL
[1][7] Aluminiumlegierung [3][4][5][8a] Roestvrij staal [6][9] Polyamide

PORTUGUÉS

Campo de aplicación
C.A.M.P. TurboFoot Evo (derecho y izquierdo) son dispositivos bloqueadores para pie para subida en cuerda. Sólo destinados sometente a progresión, integrados con dispositivos de ascensiones certificados e/ou sistemas anticaída

adequados. Não são apropriados para realizar nenhuma função de segurança antiga (fig.1).

Uso
Utilizar cordas semi-estáticas certificadas EN 1891 Tipo A ou B com diâmetro entre 8 e 13 mm; ou cordas dinâmicas certificadas EN 892 com diâmetro entre 8 e 11 mm; ou cordas EN 564 de 8 mm (fig.2). Para a instalação correcta no calçado, ver a fig.3. Para a regulagem, ver a fig.4: uma posição mais baixa possível no calçado permite um maior rendimento na ascensão.

Para a instalação na corda (fig.5), empurre o botão do bloqueio [4] para cima (posição desbloqueada) e, pressione a corda contra o camão de bloqueio [3] para baixo. Usuários experientes conseguem inserir a corda automaticamente com um movimento específico do pé; empurre o botão do bloqueio [4] para baixo (posição bloqueada) para evitar a libertação acidental do cabo durante a progresão.

Para a remoção (fig.6), empurre o botão do bloqueio [4] para cima (posição de bloqueio) para evitar a libertação acidental do cabo durante a progresão.

Para a substituição da fita desgastada (fig.7), é possível usar TurboFoot com uma polia de bloqueio para o levantamento exclusivo de material com peso de até 50 kg. Este uso não é destinado para o levantamento de pessoas: perigo de morte! (fig.8).

X-MARCAÇÃO
1. Nome do fabricante 2. Nome da anordning 3. Produtoreferens
4. Tillverkarnomsänd och tillverkningsår 5. Serienummer
6. Läsgenom bruksanvisning 7. Upp 8. Ned
9. Tillåtna typer och repdimetrer 10. Maximalanvändarkt

Y-NOMENCLATURA
[1] Estrutura do blocoador [2] Fórmula de engate [3] Cadeia
[4] Botão de bloqueio [5] Rolha de deslizamento [6] Remoskiv [7] Fórkinhesspanne
[8] Abertura para banda [9] Fórkinhesspanne

HUVUDMATERIAL
[1][7] Aluminiumlegering [3][4][5][8a] Rostfritt stål [6][9] Polymid

NORSK

Bruksmønster
C.A.M.P. TurboFoot Evo (høyre eller venstre) er tauklemmer for heising med fotslyng. De skal kun brukes til heving sammen med sertifiserte heisesystemer og/eller egne fallsikringer. De er ikke egnet til andre sikkerhetssystemer mot fall (fig.1).

Bruk
Bruk halvstatiske tau sertifisert EN 1891 Type A eller B med en diameter på mellom 8 og 13 mm, eller dynamiske tau sertifisert EN 892 med en diameter på mellom 8 og 11 mm. Du kan også bruke mindre tau sertifisert EN 564 på 8 mm (fig.2). For korrett plassering på klærtekseen viser vi til fig.3. For regulering viser vi til fig.4: en lavest mulig plassering på foten til å få en bedre tilpassing til foten.

Når du setter den på tauet (fig.5), skyr du blokkeringshendelen [4] oppover (frigitt stilling) og trykk tauet nedover mot blokkeringsskammen [3]; eksperter bruker klarer å legge inn tauet kun ved å bevege føtten på en spesiell måte; skyr blokkeringshendelen [4] nedover (blokkert stilling) for å unngå at tauet slippes ut ved ethell under framdrift.

Før du tar av (fig.6), skyr du blokkeringshendelen [4] oppover (frigitt stilling) og trykk tauet bakover.

I forhold til utstryk (toegang op til, boomverzorging, speleologie, bergbekliming) er det bruk av én enkelt av to TurboFoot apparater mulig.

Ei er en vervingsonderdel beskrivaar for det vengande av en versleit band (fig.7).

Het is mogelijk TurboFoot als klemknot voor uitsluitend het ophissen van materiaal met een gewicht tot 50 kg. Dit gebruik is niet bestemd voor het ophissen van personen: dodelijk gevaar! (fig.8).

X-MERKING
1. Produsentens navn 2. Navn produkt 3. Produktreferanse
4. Produsjonsmåned og år 5. Serienummer 6. Les instruksjonene for bruk
7. Opp 8. Ned 9. Tillatte tauidiameter og tauverktøy
10. Maksimal bruksvekt

Y-BETEGNELSER
[1] Strukturen til løseanordning [2] Koplingshull [3] Kam
[4] Blokkeringshendel [5] Taljetrinn [6] Festemer [7] Festespenn
[8] Spor til strammerenner
[9] Frikjonsspenne [10] Forsterkningsrem

HOVEDMATERIALE
[1][7] Aluminiumlegering [3][4][5][8a] Rustfritt stål [6][9] Polyamid

SUOMI

Käytöntarkoitus
C.A.M.P. TurboFoot Evo (oikea ja vasen) ovat jaloille tarkoitettuja nousuvarmistimia, joissa on tarkoitettu yksinomaan nousumiseen ja ne eivät soveltu toimimaan millään tavoin putoamisvaaranaikeisimpien kanssa. Ne eivät soveltu yleisesti kaikenlaisiin tauviin.

Käytö
Käytää vähäjoustoista ydinköysia EN 1891. Tyypillä A tai B, joiden nimellinen halkeama on vähintä 8 ja 13 mm; tai dynaamisia köyksiä, jotka on sertifioitu EN 1891. Tyypillä A tai B mukaisesti jaloilla kahdella 8 ja 13 mm välttää; tai nauhalla EN 564, koko 8 mm (kuva 2). Oikeaa asennusta varten kenkän katsoa kuva 3. Säätää varten katsoa kuva 4: mitä matalampi asento, sitä parempi suorituskykyi nousemakaan.

Köydyn (kuva 5) asennusta varten, työnna lukiutuspainiketta [4] yläsuuntaan (auki-asento) ja paina köytyttä alasuuantaan [3] nokkaan vasten. Kokeenet käytäjät voivat asettaa kohden automatisesti liikkutamalla jaljaa määrityllä tavalla; työnna lukiutuspainiketta [4] alasuuantaan (auki-asento) ja paina köytyttä alasuuantaan (auki-asento).

Använd halvstatiska rep certifierade enligt EN 1891 Typ A eller B och som har en

diameter på mellan 8 och 13 mm; eller dynamiska rep certifierade enligt EN 892 med en diameter på mellan 8 och 11 mm; eller repsnören EN 564 på 8 mm (fig.2).

För korrekt installation på käggen ger bättre resultat vid uppstigning. För att installera på rep (fig.5), tryck spärknappen [4] uppåt (blockerat läge) och blockeringshendeln [3] nedåt mot excenterkammen, skicklig användare kan lyckas med att föra in repet automatiskt genom att särskilt rörelse med foten; tryck spärknappen [4] nedåt (blockerat läge) för att förhindra oaviktigt frigörande av repet under förflyttningen.

För frigöring (fig.6), tryck spärknappen [4] frigjort läge), sen räcker det att sparka bakåt med foten.